


1. Noeuds et appuis.

→ Bureau noeuds




→ Coordonnées des noeuds et nature des appuis

Noeud	X [m]	Z [m]	Appui
1	0,0	0,0	Rotule
2	0,0	6,40	
3	15,00	6,85	
4	15,00	0,0	Rotule
*			

2. Barres.

→ Bureau barres



→ Numéro des noeuds + section + nuance

Barre	Noeud 1	Noeud 2	Section	Matériau	Gamma [Deg]
1	1	2	IPE 360	S 275	0,0
2	2	3	IPE 330	S 275	0,0
3	4	3	IPE 360	S 275	0,0
*					